

Kamera med Samsung: Del 1

Grundläggande funktioner för foto & film



Svårighetsgrad



DigiGuiden

Den bästa kameran är den du alltid har med dig! Appen  **Kamera** på din Samsung-enhet är enkel att använda och tar lika bra bilder som många digitalkameror. Oavsett om du vill fota bilder för ett fotoalbum, skicka som SMS eller bara spara dem digitalt, är den inbyggda kameran i din enhet allt du behöver.


Övning 1: Ta en stillbild med telefonen/plattan

1. Lås upp din enhet och öppna  **Kamera**.
2. Titta på skärmen och rikta telefonen mot ett objekt.



Glöm inte att alltid be om lov innan du fotograferar andra personer.

3. Tryck på den vita *slutarknappen* för att ta bilden.
Knappen finns i skärmens nedre del.



Övning 2: Se senaste bilden direkt i Kamera-appen

Vill du snabbt se hur den senaste* bilden du fotade blev?

1. I appen  **Kamera**, klicka på den runda miniatyren längst ned åt vänster.
2. Sveg åt höger eller vänster för att bläddra bland bilderna.
3. Tryck på ikonen  uppe åt vänster för att återgå till  **Kamera**.

* Du kan alltid se alla bilder du har fotat i den separata appen  **Galleri**.

Olika format

Du kan ta bilder och video i liggande och stående format. Det kallas *landskaps-* eller *porträttläge* på fotospråk. Läget du håller telefonen i påverkar inte bildkvaliteten. Det är dock viktigt att du kan hålla telefonen stadigt när du fotar, framför allt i mörker.

Det finns inget rätt eller fel sätt att hålla telefonen när du fotar. Låt situationen avgöra om du vill ta stående eller liggande bilder och låt kreativiteten flöda!

Övning 3: Ta en bild i liggande format

Om du håller din telefon i ett liggande läge fotar/filmar du i landskapsläge.

Landskapsläget är optimalt för gruppbilder, landskapsfoton eller videoinspelningar som du vill spela upp på en dator- eller TV-skärm.



Bild i liggande format fotad med Samsung S8 på Gotland den 23 juli 2022.

Övning 4: Ta en bild i stående format

Om du håller din telefon i stående läge fotar/filmar du i porträttläge. Detta är oftast det snabbaste sättet att ta en bild eftersom de flesta appar används i stående läge.

Porträttläget är optimalt för att spela in videor som du mest sannolikt endast kommer att titta på i telefonen eller publicera på sociala medier.




Bild i stående format fotad med Samsung A2 på Fårö den 20 juli 2022.

Övning 5: Bildlägen


Ovanför slutarknappen finns en rad med ord.

Dessa ord är olika *bildlägen*. Det ovanför slutarknappen är det aktiva bildläget.

Olika telefoner har olika bildlägen.

Klicka på "VIDEO" för att spela in filmer.

När bildläget ändras kan även slutarknappen ändra utseende.



Slutarknapp för att starta videoinspelning.




Slutarknapp för paus & stopp av videoinspelning.

Övning 6: Fokus & exponering

Din telefon använder autofokus för att fokusera på det objekt som du riktar kameran mot. Du kan också klicka på en plats på skärmen för att skifta fokus manuellt.

När du klickar på skärmen markeras området med fokus av en cirkel och en sol som utgör området som hamnar i skärpa. Svep fingret åt höger/vänster för att öka/sänka exponeringen. Högre exponeringen gör bilden ljusare och vice versa.

När du riktar kameran bort från fokusområdet återgår den till autofokus.



När skärpeområdet visas kan du justera exponeringen.

B	I		G	O
Horisont	Måltid	Favoritplats	Tyllgardin	Självporträtt
Vägg	Något blått	Livboj	Staty	Spegel
Rotvälta	Solnedgång	Hjärtstartare	Fågel	Mod
Vitmossa	Skugga	Telefonkiosk	Minne	Leende

Utmana dig själv eller en kompis och kryssa för alla rutor!